















ACHTUNG
Anschlagpuffer einsetzen!
Der Anschlagpuffer **MUSS** nur eingesetzt werden, wenn der Lift beladen ist. Zu Ausstellungszwecken ist der Anschlagpuffer zu **ENTFERNEN**

MONTAGEANWEISUNG

Inhalt der Verpackung (Bild 1):
1 linker Arm
1 rechter Arm
1 ausziehbare Selbstsperrende Kleiderstange
1 Zugstange
2 Torx-Schrauben (auch zu verschrauben mit 4er Innensechskantschlüssel)
30 Spanplattenschrauben 3,5 x 20 mm
2 Anschlagpuffer
2 Positionshalter (zu Bild B)

Montage wie auf Bild A
Bild Nr. 2: Rechter und linker Arm mit den beiliegenden Schrauben montieren
Bild Nr. 3: Die Länge der Kleiderstange um 9cm im Vergleich der Innenbreite des Schranks reduzieren und die Selbstsperrende Kleiderstange wie folgt befestigen: rechte Hand nach vorn und linke Hand nach hinten drehen. Zugstange über den längeren Teil der ausziehbaren Kleiderstange schieben. Die Arme nach unten ziehen und die Kleiderstange in die Eckverbindungen einführen und die Torx-Schrauben mit einem Sternschlüssel oder 4er Sechskantschlüssel festziehen.
Bild Nr. 4: Zugstange in der Mitte des Kleiderlifts platzieren. Lift hochfahren. **MAXIMAL ZUGELASSENE BELASTUNG 10KG**
Bild Nr. 5: ACHTUNG Anschlagpuffer einsetzen! Der Anschlagpuffer MUSS nur eingesetzt werden, wenn der Lift beladen ist. Zu Ausstellungszwecken ist der Anschlagpuffer zu ENTFERNEN.

Montage wie Bild B
Bild Nr. 2: Rechter und linker Arm mit den beiliegenden Schrauben montieren und rechts und links die Positionshalter einsetzen.
Bild Nr. 3: Die Länge der Kleiderstange um 9cm im Vergleich der Innenbreite des Schranks reduzieren und die Selbstsperrende Kleiderstange wie folgt befestigen: rechte Hand nach vorn und linke Hand nach hinten drehen. Zugstange über den längeren Teil der ausziehbaren Kleiderstange schieben. Die Arme nach unten ziehen und die Kleiderstange in die Eckverbindungen einführen und die Torx-Schrauben mit einem Sternschlüssel oder 4er Sechskantschlüssel festziehen.
Bild Nr. 4: Zugstange in der Mitte des Kleiderlifts platzieren. Lift hochfahren. **MAXIMAL ZUGELASSENE BELASTUNG 10KG**
Bild Nr. 5: ACHTUNG Anschlagpuffer einsetzen! Der Anschlagpuffer MUSS nur eingesetzt werden, wenn der Lift beladen ist. Zu Ausstellungszwecken ist der Anschlagpuffer zu ENTFERNEN.