

AVENTOS HS



- ☐ Standaard
- ☒ SERVO-DRIVE



  **1 Beslagelement**

  **2a Hefboompakket**
2b

  **2c Afdekkap
voor dwarsstabilisatie**

  **3a Afdekkap links**
De linkse SERVO-DRIVE afdek-
kap dient voor de afdekking van het
beslagelement, de aandrijfeenheid en
de verdeelkabel. Om de kabeldoor-
voer te bedekken kan de afdekkap tot
een diepte van 350 mm uitgetrokken
worden.

  **3b Afdekkap rechts**

  **3c Ronde afdekkap**

 **3d SERVO-DRIVE schakelaar**
De SERVO-DRIVE schakelaar wordt
in het onderste deel aan de corpuszijde
aangebracht. De communicatie tussen
de schakelaar en de aandrijfeenheid
verloopt draadloos. De frequentie
2.4 GHz is wereldwijd gecertificeerd
en bruikbaar.

 **3e Blum demper**
De Blum demper garandeert de
vereiste werkingsruimte van 2 mm.

  **4 Frontbevestiging**

  **5 Dwarsstabilisatiestang
rond**

 **6a Aandrijfeenheid**
De aandrijfeenheid wordt werktuigloos
op het linkse beslagelement gemonteerd.
Voor alle beslagelementen kan dezelfde
aandrijfeenheid gebruikt worden.

 **6b Verdeelkabel**
Via deze kabel wordt de uitwerper
voorzien van de nodige energie.
De maximaal toegestane bedrijfsspan-
ning bedraagt 24 V.

 **6c Kabelkoppelstuk +
eindkap voor kabel**
Dit koppelstuk vormt de elektrische
verbinding tussen de verdeelkabel en
de transfo. De eindkap wordt op de
“open” kabeleinden gestoken.

 **7 Blum transfo + netstroomsnoer**
9
De Blum transfo is wereldwijd bruikbaar
en zet de landspecifieke netspanning
naar 24 V gelijkspanning om.
Afhankelijk van het land moet een net-
stroomsnoer met een gepaste stekker
gebruikt worden.

 **8 Transfohouder**
In de transfohouder wordt de transfo
eenvoudig en veilig weggeborgen.