



SYSTEM 0400/40/80


Istruzioni di Montaggio - Instrucciones de montaje - Montageanleitung - Assembling Instructions - Instructions de Montage - Montagehandleiding - Инструкции по монтажу



SYSTEM	A	B
0400/40	25,75	48
0400/80	26,75	49,25




Schuifdeur aan plafond - voor- of in een wand






HS1 = Hp + 57
HS2 = Hp + 58

Schuifdeur aan wand met hoekbeugels



HL1 = Hp + 69,5
HL2 = Hp + 70,5



I Lp = Larghezza pannello
Hp = Altezza pannello
Sp = Spessore pannello
HS1 = Altezza soffitto 40kg
HS2 = Altezza soffitto 80kg
HL1 = Altezza fissaggio attacco laterale 40kg
HL2 = Altezza fissaggio attacco laterale 80kg
HF = Altezza fissaggio profilo parete
nota: Tutte le altezze si riferiscono all'utilizzo di viti lunghezza 35 mm date in dotazione.

E LP= Anchura panel
Hp= Altura panel
Sp= Espesor panel
HS1= Altura techo 40kg
HS2= Altura techo 80kg
HL1= Altura anclaje lateral 40kg
HL2= Altura anclaje lateral 80kg
HF= Altura fijación pared
NOTA: Todas las alturas se consideran tomadas usando los tornillos de 35mm de largo en dotación.

D Lp= Türblattbreite
Hp= Türblatthöhe
Sp= Türblattstärke
HS1= Deckenhöhe 40kg
HS2= Deckenhöhe 80kg
HL1= Befestigungshöhe für seitliche Befestigung 40kg
HL2= Befestigungshöhe für seitliche Befestigung 80kg
HF= Wandbefestigungshöhen
P.S. Alle Höhen beziehen sich auf den Gebrauch der Schrauben Länge 35 mm, die mitgeliefert wurden.

UK Lp= Door leaf width
Hp= Door leaf height
Sp= Panel thickness
HS1= Ceiling height 40kg
HS2= Ceiling height 80kg
HL1= Height for fixing side plate 40kg
HL2= Height for fixing side plate 80kg
HF= Wall fixing heights
N.B. All heights are referred to the use of screws having 35 mm length included in the kit.

F Lp= Largeur vantail
Hp= Hauteur vantail
Sp= Epaisseur vantail
HS1= Hauteur plafond 40kg
HS2= Hauteur plafond 80kg
HL1= Hauteur fixation attache latéral 40kg
HL2= Hauteur fixation attache latéral 80kg
HF= Hauteur fixation parois
NB: Toutes les hauteurs se réfèrent à l'utilisation des vis de 35 mm fournies dans l'emballage.

RUS Lp= Ширина панели
Hp= Высота панели
Sp= Толщина полотна
HS1= Высота потолка 40 кг
HS2= Высота потолка 80 кг
HL1= Высота установки крепежного уголка 40 кг
HL2= Высота установки крепежного уголка 80 кг
HF= Высота фиксации стены
P.S. : Все размеры высоты подразумевают использование винтов длиной 35мм, находящихся в наборе.