


No-Ha[®] 2.0 mini

Een No-Ha slot geruisloos openen

Ouvrir une serrure No-Ha en silence



N - Steek uw vingers in de deur, grijp de deur vast en trek de deur open.

F - Insérez vos doigts dans la porte, prenez la porte et ouvrez la porte



Opgelet !


Soms is er drukverschil tussen de twee kamers of is er een dichtingsband aanwezig die er kan voor zorgen dat de deur onder spanning staat.

In dat geval is het aan te raden lichtjes met de duim te drukken om deze spanning weg te nemen. Het slot gaat dan gemakkelijk open.

Attention !

Parfois, il y a une différence de pression entre les deux chambres ou il y a un joint qui fait que la porte est sous tension.

Dans ce cas, il est recommandé d'appuyer légèrement avec le pouce pour réduire cette tension. La porte s'ouvre alors facilement.



N - Steek uw vingers in de deur, grijp de deur vast en duw de deur open.

F - Insérez vos doigts dans la porte, prenez la porte et ouvrez la porte



Opgelet !

Soms is er drukverschil tussen de twee kamers of is er een dichtingsband aanwezig die er kan voor zorgen dat de deur onder spanning staat.

In dat geval is het aan te raden de deur lichtjes met de vingers tegen de dichtingsband te trekken om deze spanning weg te nemen. Het slot gaat dan gemakkelijk open.

Attention !

Parfois, il y a une différence de pression entre les deux chambres ou il y a un joint qui fait que la porte est sous tension.

Dans ce cas, il est recommandé de tirer légèrement avec les doigts la porte contre le joint pour réduire cette tension. La porte s'ouvre facilement.