SYSTEM 0560/50/80/120

Istruzioni di Montaggio - Instrucciones de montaje - Montageanleitung - Assembling Instructions - Instructions de Montage - Montagehandleiding - Инструкции по монтажу

www.k-group.com

MADE IN ITALY

KRONA KOBLENZ





Anta esterna - Hoja externa - Äussere Tür
External door - Vantail extérieur - Наружная дверь



Anta interna - Hoja interna - Innere Tür
Internal door - Vantail intérieur - Внутренняя дверь



Anta esterna - Hoja externa - Äussere Tür
External door - Vantail extérieur - Наружная дверь



TKKZMTEC01900 - 09_2016

SYSTEM 0560/50/80/120

www.k-group.com

MADE IN ITALY

KRONA KOBLENZ

Istruzioni di Montaggio - Instrucciones de montaje - Montageanleitung - Assembling Instructions - Instructions de Montage - Montagehandleiding - Инструкции по монтажу





80 kg



120 kg







Anta esterna - Hoja externa - Äussere Tür
External door - Vantail extérieur - Наружная дверь





Anta interna
Hoja interna
Innere Tür
Internal door
Vantail intérieur
Внутренняя дверь

Anta esterna
Hoja externa
Äussere Tür
External door
Vantail extérieur
Наружная дверь







(I) Lp = larghezza pannello
Hp = altezza pannello
Sp = spessore pannello
HS1 = altezza soffitto 80 kg
HS2 = altezza soffitto 120 kg
HL1 = altezza fissaggio attacco laterale 80kg
HL2 = altezza fissaggio attacco laterale 120kg
S1 = sormonto tra anta e vano
S2 = sormonto tra le ante
NB: tutte le altezze si riferiscono all'utilizzo di viti lunghezza 40 mm date in dotazione.

(E) Lp= anchura panel
Hp= altura panel
Sp= espesor panel
HS1 = altura techo 80 kg
HS2 = altura techo 120 kg
HL1 = altura anclaje lateral 80kg
HL2 = altura anclaje lateral 120kg
S1 = solape entre hoja y hueco
S2 = solape entre hojas
NOTA: todas las alturas se consideran tomadas usando los tornillos de 40 mm de largo en dotación.

(D) Lp= Türblattbreite
Hp= Türblatthöhe
Sp= Türblattdicke
HS1 = Deckenhöhe 80 kg
HS2 = Deckenhöhe 120 kg
HL1 = Befestigungshöhe für seitliche Befestigung 80kg
HL2 = Befestigungshöhe für seitliche Befestigung 120kg
S1 = Überlappung zwischen Flügel und Türöffnung
S2 = Überlappung zwischen Flügel und Flügel
P.S. alle Höhen beziehen sich auf den Gebrauch der Schrauben Länge 40 mm, die mitgeliefert wurden.

(UK) Lp= door leaf width
Hp= door leaf height
Sp= panel thickness
HS1 = ceiling height 80 kg
HS2 = ceiling height 120 kg
HL1 = height for fixing side plate 80kg
HL2 = height for fixing side plate 120kg
S1 = door and wall surmounting
S2 = doors surmounting
N.B. all heights are referred to the use of screws having 40 mm length included in the kit.

(F) Lp= largeur vantail
Hp= hauteur vantail
Sp= épaisseur vantail
HS1 = hauteur plafond 80 kg
HS2 = hauteur plafond 120 kg
HL1 = hauteur fixation attache latéral 80kg
HL2 = hauteur fixation attache latéral 120kg
S1 = hevauchement entre la porte et le compartiment
S2 = hevauchement entre les portes
NB: toutes les hauteurs se réfèrent à l'utilisation des vis de 40 mm fournies dans l'emballage.

(RUS) Lp= Ширина полотна
Hp= Высота полотна
Sp= Толщина полотна
HS1 = высота потолка 80 kg
HS2 = высота потолка 120 kg
HL1 = высота установки крепежного уголка 80kg
HL2 = высота установки крепежного уголка 120kg
S1 = заход полотна на проем
S2 = заход дверей
P.S. : все размеры высоты подразумевают использование винтов длинной 30 мм, находящихся в наборе.

TKKZMTE001900 - 09_2016